

Hinweise zur Probenahme

Asbest ist ein Gefahrstoff. Bei der Probenahme ist Vorsicht geboten.

Sicherheitshinweise für die Probenahme

- Staubentwicklung vermeiden
- Probenahmestelle vorgängig befeuchten
- Feinstaubmasken FFP3 tragen
- Allfällige Staubablagerungen feucht aufnehmen
- Probenahmestelle danach abdichten (z.B. mit Klebstoff)

Probengrössen

- Für Bodenbeläge und Platten Kantenlänge ca. 2 – 4 cm, bei mehrschichtigen Belägen alle Schichten erfassen
- Für Isolations- und sonstiges Material eine Handvoll

Verpackung für Versand

Staubdicht verpacken, so dass keine Fasern freigesetzt werden können, z.B. in verschliessbaren Kunststoffsäckchen (z.B. Minigrip)