

Hinweise zur Probenahme

Asbest ist ein Gefahrstoff. Bei der Probenahme ist Vorsicht geboten.

Sicherheitshinweise für die Probenahme

- Staubentwicklung vermeiden
- Probenahmestelle vorgängig befeuchten
- Feinstaubmasken FFP3 tragen
- Allfällige Staubablagerungen feucht aufnehmen
- Probenahmestelle danach abdichten (z. B. mit Klebstoff/Fixierspray)

Probengrössen

- Für Bodenbeläge und Platten Kantenlänge ca. 2-4 cm, bei mehrschichtigen Belägen alle Schichten erfassen
- Für Isolations- und sonstiges Material mindestens ein Teelöffel voll, besser zu viel als zu wenig (Rückstellprobe).

Verpackung für Versand

Staubdicht verpacken, so dass keine Fasern freigesetzt werden können. Bitte versenden Sie Proben doppelt verpackt in verschliessbaren Kunststoffsäckchen (z. B. Minigrip).